AC Master Remote Control

Articolo n.: 70405080

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Controllo accensione per inverter sinusoidali puri AC Master con chiaro indicatore On/Off che mostra quando l'inverter è attivo.

Inoltre l'AC Master Remote Control rende possibile l'accensione/spegnimento dell'inverter automaticamente con un ingresso ausiliario (12/24 V), per esempio quando si collega il sistema AC esterno o quando si accende il motore.

Il AC Master Remote Control è dotato di 8mt. (25ft) di cavo.

Specifiche

Specifiche generali

Gamma tensione di ingresso Porta AUX (uso opzionale)	10,5-31 V DC
Consumo in standby	< 40 mA
Temperatura di funzionamento	0 °C a 40 °C 32 a 104 °F
Dimensioni, hxl	57 x 73,5 mm 2,2 x 2,9 x 0,0 pollici

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT